

Das Ergebnis der Nachfüllung hängt von der sorgfältigen Reinigung und Befüllung Ihrer Kartusche ab.

Tonerkartuschen kann man i.d.R. 2-3 mal wiederbefüllen ohne einen Qualitätsverlust zu verzeichnen.

Bevor Sie den Nachfüllvorgang beginnen lesen Sie sich diese Nachfüllanleitung sorgfältig durch.

Es wird empfohlen während des Befüllvorganges die mitgelieferten Handschuhe und den Mundschutz zu tragen.

## Nachfüllanleitung für:

**Minolta Magicolor 1600**

**OKI C110**

**Epson C1600**

- nehmen Sie die Kartusche aus dem Drucker, evtl. Handbuch benutzen
- hebeln Sie den runden Verschluss an der Seite der Kartusche mit einem flachen Schraubendreher heraus (Bild 1)



Bild 1

- entleeren Sie das Tonerpulver aus der Kartusche in den mitgelieferten Resttonerbeutel, dabei die Kartusche vorsichtig schütteln und ausklopfen, befüllen Sie die Kartusche ein weiteres mal mit unserem Toner fällt dieses Vorgehen weg
- **gehen Sie bei der schwarzen Kartusche besonders sorgfältig vor, ansonsten erhalten Sie einen Grauschleier auf dem Papier**
- füllen Sie den neuen Toner in die Toneröffnung der Kartusche ein
- danach die Kartusche mit dem Verschuß abdichten
- entfernen Sie den alten Chip durch lösen der Schraube, befestigen Sie den neuen Chip (Bild 2)



Bild 2

- sollte die Schraube abhanden kommen kleben Sie den Chip fest

Die Kartusche ist fertig und kann wieder in den Drucker eingesetzt werden.