

Befüllanleitung TN-241/245



Entfernen Sie das Etikett auf der Kartusche und brennen Sie mit einem Lötkolben oder unserem Lochbrenner ein Loch in die Kartusche.
Schütten Sie den restlichen Alttoner aus der Kartusche (vorsichtig ausklopfen) und füllen Sie den neuen Toner ein.
Danach verschließen Sie die Öffnung mit einem kräftigen Klebeband.



Entfernen Sie die beiden Schrauben und nehmen Sie den Seitendeckel ab.



Jetzt drehen Sie den „Resethebel“ bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.
Danach können Sie den Seitendeckel wieder aufsetzen und anschrauben.
Ihre Kartusche ist jetzt wieder einsatzbereit.

Sollte der „Resethebel“ fehlen, wollen Sie eine „Starterkartusche“ befüllen.
Sie können dann den „Resethebel“ unter der Artikelnummer 161178659804 bei eBay
erwerben.

Den „Resethebel“ bauen Sie bitte wie folgt ein.



Setzen Sie die Feder auf ohne sie zu spannen. Danach setzen Sie den „Resethebel“ ein.
Jetzt können Sie die Feder spannen und anschließend den „Resethebel“ bis zum Anschlag im
Uhrzeigersinn drehen. Dann setzen Sie den Seitendeckel auf und schrauben ihn an. Das wars.