

Befüllanleitung RICOH SP100 u.a.

Brennen Sie an der gezeigten Stelle mit einem Lötkolben ein ca. 10mm breites Loch in die Kartusche.



Schütteln Sie den Resttoner aus der Kartusche.

Füllen Sie den neuen Toner ein und verschließen das Loch mit Gewebeband.



Entfernen Sie den Chip und kleben den neuen wieder auf.



Die Kartusche ist wieder einsatzbereit.