

Befüllanleitung RICOH SP201



Brennen Sie an der gezeigten Stelle mit einem LötKolben ein ca. 10mm breites Loch in die Kartusche.
Schütteln Sie den Resttoner aus der Kartusche und verschließen die Öffnung mit Klebeband.

Brennen Sie ein weiteres Loch in die Kartusche und füllen den Toner ein.



Verschließen Sie dieses Loch ebenfalls.

Entfernen Sie den Chip und kleben den neuen wieder auf.



Die Kartusche ist wieder einsatzbereit.