

Das Ergebnis der Nachfüllung hängt von der sorgfältigen Reinigung und Befüllung Ihrer Kartusche ab. Tonerkartuschen kann man i.d.R. 2-3 mal wiederbefüllen ohne einen Qualitätsverlust zu verzeichnen. Bevor Sie den Nachfüllvorgang beginnen lesen Sie diese Nachfüllanleitung sorgfältig durch. Es wird empfohlen während des Befüllvorganges die mitgelieferten Handschuhe und den Mundschutz zu tragen.

Nachfüllanleitung für:

HP

Laserjet Pro 100 color MFP M175

Laserjet Pro CP1025

1. Nehmen Sie die Kartusche aus dem Drucker, evtl. Handbuch benutzen.
2. Schmelzen Sie mit einem Lötkolben an der markierten Stelle ein ca. 8-10mm großes Loch in die Kartusche und schütten Sie den restlichen Toner aus der Kartusche.



3. Füllen Sie den neuen Toner ein und verschließen Sie das Loch mit Gewebeklebeband.

4. Schneiden Sie mit einem Teppichmesser an den markierten Stellen die Chipführung leicht ein und ziehen Sie den alten Chip heraus.



5. Streichen Sie die Chipführung leicht mit etwas Klebstoff ein und setzen den neuen Chip ein.

Ihre Tonerkartusche ist jetzt einsatzbereit und kann wieder in den Drucker eingesetzt werden.