

Befüllanleitung Kyocera TK-130/140/160/170



Brennen Sie an der markierten Stelle mit einem LötKolben ein ca. 10mm großes Loch in die Kartusche und füllen Sie den Toner ein.

Anschließend das Loch mit Gewebeband verschließen.

Jetzt kann die Kartusche wieder eingesetzt werden.

Meldungen wie „wenig Toner“, „Toner leer“ oder Ähnliches ignorieren Sie bitte.